


ソケット一体式バンドタイプの場合


この固定具付きソケットを使用してランプを固定することはご使用の方が間違っ
て適合ランプでないランプを取付けて事故を起こさないようにするものです。確
実に取付けて下さい。また、ランプの交換の場合は販売元へご相談するよう
にご指導して下さい。

本説明書はトラフ型器具を用いて説明しています。器具とイラストが違う場合がありますがランプの固定方法は同じになります


① 固定バンドの付いていない方のソケットにランプのピンが縦に垂直に並ぶようにして斜め下方向からピンを差し込みます。



② 固定バンドの付いているソケットの溝に下からランプを持ち上げるようにしてピンを入れ、ランプが水平になるまで持ち上げて下さい。




③ 光が下側に出るようにランプを90°回転させ、向きを合せて下さい。




④ 固定バンドをセットする前にランプが点灯することを確認して下さい。点灯することが確認できましたら電源を切つて下さい。


*点灯しないランプを固定バンドで固定してしまうとランプを交換する場合、固定バンドを破壊(切断)しないと外せなくなりますので必ず点灯確認を行って下さい。



⑤ 固定バンド付きソケットの脇に固定バンドが入る角穴があります。ランプを装着したままその中に固定バンドの先端を差し込み奥まで押し込みます。



⑥ 固定バンドがソケットのボディにそって合うようにして固定バンドの先端のフック部が角穴の出口に引っ掛かるように押し込んで下さい。




U型バンド固定式タイプの場合


この金具を取付けることはご使用の方が間違っ
て適合ランプでないランプを取付けて事故を起こさないようにするものです。確
実に取付けて下さい。また、ランプの交換の場合は販売元へご相談するよう
にご指導して下さい。

本説明書はトラフ型器具を用いて説明しています。器具とイラストが違う場合がありますがランプの固定方法は同じになります


① ポリ袋内のセット内容(ランプ1本に対して)を確認して下さい




② 反射板に開いている4つの穴を確認して下さい。




③ 製品を設置し、ランプを取付けて点灯するか確認して下さい




④ 小さい穴の方にランプ固定金具の先を差し込みランプをまたがせて下さい(ランプにリング側が当たるようでしたら手で少し固定金具を外側に開くようにして下さい)




⑤ 大きな穴にリングを合せて付属のプラスチックリベットをリングに通し反射板の穴に差し込んで下さい



⑥ リベットとランプ固定金具の間に隙間が無くなるまで押し込んで下さい。同じ要領で反対側も固定して下さい



2灯トラフ型器具は補助金具を使用して図のように反射板固定用の化粧ビスで補助金具を共締してから取付けて下さい。



他の器具(逆富士型器具・笠付器具等)も同様に反射板のランプが取り付け位置の両サイドに穴が
あいておりますので同様の要領で取付をお願い致します。

※注意:ランプと固定金具の間に隙間がきるものもありますがランプは取り外せなくなります